




PowerLite S

User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel d'instruction / Manual del usuario / инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба / εγχειρίδιο χρήστη / دليل التعل يمات

Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشاف



① USB-A Outputs

USB-A Çıkışlar / USB-A - Ausgänge / Sorties USB-A / Salidas USB-A / Выходы USB-A / Изходи USB-A / Έξοδοι USB-A / USB-A مخرج

② Micro USB Input

Micro USB Girişi / Micro-USB-Eingang / Entrée Micro USB / Entrada Micro USB / Вход для Micro USB / Micro USB вход / Είσοδος Micro USB / منفذ Micro USB

③ USB-C Input - Output

USB-C Giriş - Çıkış / USB-C Eingang - Ausgan / Entrée - Sortie de USB-C / Entrada - Salida USB-C / USB-C вход - выход / USB-C вход - изход / Είσοδος - έξοδος USB-C / مخرج - منفذ USB-C

④ Battery Level Indicator

Pil Seviye Göstergesi / Akku-Ladezustandsanzeige / Indicateur de Niveau de Batterie / Indicador de Nivel de Bateria / Индикатор заряда батареи / Индикатор за ниво на батерията / Ένδειξη στάθμης μπαταρίας / مؤشر شحن البطارية

⑤ Battery Indicator Button

Pil Gösterge Tuşu / Akkuanzeige-Taste / Bouton Indicateur de Batterie / Botón Indicador de Bateria / Кнопка индикации заряда батареи / Бутон на индикатора на батерията / Κομπιμι ένδειξης μπαταρίας / زر مؤشر شحن البطارية

with ♥ from ttec


www.hellottec.com

How to Use

Kullanım / Wie man benutzt / Comment utiliser / Modo de uso / Как использовать / Как да използвате / Πώς να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام


How To Charge Your Device

Cihazınız Nasıl Şarj Edilir
So Laden Sie Ihr Gerät Auf
Comment Charger Votre Appareil
Cómo cargar su dispositivo
Как Заряжать Ваше Устройство
Как Да Заредите Устройството Си
Πώς Να Φορτίσετε Τη Συσσκευή Σας
طريقة شحن جهازك




How to Charge PowerLite S

PowerLite S Nasıl Şarj Edilir
So Laden Sie Den PowerLite S Auf
Comment Charger PowerLite S
Cómo cargar PowerLite S
Как Заряжать PowerLite S
Как Да Заредите PowerLite S
Πώς Να Φορτίσετε Το PowerLite S
طريقة شحن جهاز PowerLite S



How to Check the Battery Level

Pil Seviyesi Nasıl Kontrol Edilir / Wie Man Den Akkustand Überprüft / Comment Vérifier Le Niveau De Batterie / Cómo verificar el nivel de la batería / Как Проверить Уровень Заряда Батареи / Как Да Проверите Нивото На Батерията / Πώς Να Ελέγξετε Το Επίπεδο Φόρτισης Της Μπαταρίας / كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية



☀	○	○	○	0%-25%
●	☀	○	○	26%-50%
●	●	☀	○	51%-75%
●	●	●	☀	76%-99%
●	●	●	●	100%

Specifications

Özellikler / Spezifikation / Caractéristiques / Especificaciones / Технические характеристики / Характеристики / Προδιαγραφές / المواصفات

	Capacity	10.000 mAh
	Dimensions	135,5 x 68,9 x 16,5 mm
	Weight	220,5 gr
	Input	DC5V 2.1A
	USB-C Output	DC5V 2.1A
	USB-A Output	DC5V 1A/2.1A
	Total Output	DC5V 2.1A



Sivi ile temas ettirmeyin.
Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen
Ne pas exposer aux liquides.
No exponer a líquidos.
Не подвергайте воздействию жидкостей.
Не излагайте на течности.

Avoid extreme temperatures.
Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun.
Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
Éviter les températures extrêmes.
Evite las temperaturas extremas.
Избегайте экстремальных температур.
Ne izlađajte na ekstremni temperaturi.
Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

لا تعرضها للسوائل.


تجنب درجات الحرارة القصوى.



Düşürmekten kaçının.
Nicht fallen lassen.
Éviter de laisser tomber.
Evite las caídas.
Избегайте падения.
Избягвайте изпускания.
Αποφύγετε την πτώση.
جنب إسقاطها.

Parçalarına ayırmayın.
Nicht zerlegen.
Ne pas démonter.
No desarmar.
Не разбирайте.
Не разглоблявайте.
Μην αποσυναρμολογείτε.

1055



Bu sembol, ürünün evselt atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyeye, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpieza a la tienda donde compró este producto.

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Надлежащая утилизация и переработка отходов помогут защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду.

Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

За да замени товара в добавящия количеството трябва предоставят касовый чек.
 Този знак означава, че продуктът не трябва да се извършва като битов отпадък, а трябва да бъде изхвърлен или предоставен на обозначено за рециклиране място. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация, относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с местната община, службата за събиране на сметта или магазина, от където сте закупили продукта. За повече информация относно продукта можете да посетите адрес:
www.hellotect.com/cedelacelarsba.zip

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην προστασία των φυσικών πόρων, την ανθρώπινη υγεία και τον περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

بني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج وأي بطاريات تتضمنها مع النفايات المنزلية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة التدوير. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالخدمة المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المنتج الذي اشترت منه هذا المنتج.

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketicici garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemelerine başvurulabilir.

Unvan: TESAN İletişim AŞ
Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0850 222 8832

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aynısı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinin indirimi, c- Ücretsiz onanılmasını isteme, ç- Satılanın aynısı değil bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Ücretli ya da haklarında ücretlerin ödenmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı; işliğin masraflı, değiştirilen parça bedelinin ya da bakışa herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın ödenmesini yapmak veya yaptırmak yükümlüdür.

Ücretli ücretin ödenmesi hakkını ücretli veya ithalatçı karşı da kullanabilir. Satıcı, ücretli ve ithalatçı tüketiminin bu haklara kullanılmamasından müstesnasız olarak;

5) Tüketici, ücretin ödenmesi hakkını kullanmış halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken aza sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıraranda bedel indirimi veya imkân varsa malın ayırtış misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesinin durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müşterisini sorumlu tutamaz.

6) Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonunda tespit edilme tarihinden itibaren geçerlidir. Garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonu teslim tarihinden itibaren geçerlidir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesinin halinde, üretici veya tüketici, malın tamiri tamamlanmayınca kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kulunma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dııardır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak; a) İhtiyaçle uyumsuzluklara yerleşim yerinin değiştirilmesi veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakları Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Unvani

Unvani

Adresi

Tel : Faks :

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

İTİFAK SATICININ
(İmza, kaşesi)

Cinsi : Taşınabilir Şarj Aleti

Cinsi : Taşınabilir Şarj Aleti

Markası : ttec

Model : PowerLite S

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İS C

TESAN İLETİŞİM A.Ş.

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kasesi

TESAN LEMIMA.