



Dynamite


Portable Bluetooth Speaker

User Manual

Kullanım Kılavuzu / инструкция по эксплуатации /
ръководство за употреба / εγχειρίδιο ψήριση / دليل العمل

Discover

Keşfet / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشف



① LED indicator

LED gösterge
Светодиодный
LED индикатор
Ενδεικτική λυχνία LED
مؤشر LED

② Volume up/Next song

Ses yükseltme/Sonraki şarkı
Увеличение громкости/Следующая песня
Увеличаване на звука/Следваща песен
Αύξηση έντασης/Επόμενο τραγούδι
زر رفع الصوت / الأغنية التالية

③ Multi function button

Çoklu fonksiyon tuşu
Многофункциональная кнопка
Μногофункционален
Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
زر متعدد الوظائف

④ Volume down/Previous song

Ses azaltma/Önceki şarkı
Уменьшение громкости/Предыдущая песня
Намаляване на звука/Предишна песен
Μείωση έντασης/Προηγούμενο τραγούδι
زر خفض الصوت / الأغنية السابقة

⑤ TF card input

TF kart girişi
Вход для TF-карты
Вход за TF карта
Εισόδος κάρτας TF
مدخل بطاقة الذاكرة

⑥ Aux input

Aux girişi
Вход Aux
Αux вход
Εισόδος Aux
مدخل Aux

⑦ LED battery indicator

LED pil göstergesi
Светодиодный индикатор заряда
αкумулатора
LED индикатор за батерията
Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας LED
مؤشر LED للبطارية

⑧ Reset button


Yeniden başlatma tuşu
кнопка сброса
бутон за рестартиране
κουμπι επανεμφορής
زر إعادة الضبط

⑨ USB-C charging input

USB-C şarj girişi
USB-C разъем за зарядки
USB-C вход за зареждане
Εισόδος φόρτισης USB-C
USB-C مدخل شحن

In The Box


Paket İçeriği / Что в коробке / В кутията / Στη Συσκευασία / في العلبة




How to Use

Kullanım / Как использовать / Как да използвате /
كيفية استخدام

Pairing / Eşleştirme / Сопряжение / Сдвовање / Σύζευξη / الاقتران




Connecting two Dynamite / İki Dynamite'ın bağlanması / Соединение двух Dynamite / Свързване на два Dynamite / Συνδεση δύο Dynamite / توصيل سماعتين Dynamite



Charge

Şarj edin / Зарядка / Зареждане / Φόρτιση / الشحن



Speaker will auto-connect with the last device after turned on.

Hoparlör açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır.
Колонка автоматически подсоединится к последнему устройству после включения.
Високоговорителът ще се свърже автоматично с последното устройство след включване.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συσκευή μετά την ενεργοποίησή του.
سوف يمتص مكبر الصوت تلقائياً بأخر جهاز اتصل به بعد تنشغيله.

Control Buttons

Kontrol Tuşları / Кнопки управления / Бутони за управление /
Κουμπιά Ελέγχου / أزرار التحكم

On/Off Açma/Kapama Включение / Выключение Вкл./Искл. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση تشغيل / إيقاف	Play/Pause Oynatma/Durdurma Воспроизведение / Пауза Възпроизвеждане/пауза Αναπαραγωγή/Πάυση تشغيل / إيقاف مؤقت

Next Sonraki Оnceki Далее Следващо Επόμενο التالي	Previous Önceki Назад Πредишно Προηγούμενο السابق	Answer/End calls Arama cevaplama/Sonlandırma Отговорить / Завершить звонок Отговаряне/прекъпване на повиквания Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων رد / إنهاء المكالمة

with ♥ from ttec